

# **快速安装手册** 船载卫星通信天线 P6A/P6/P6E/P6+E



113.2E

....

标准版 V3.6 适用于P6A /P6/P6E/P6+E

### 目录



### 安装准备

产品首次安装检查表	1
检查清单1天线安装位置(室外单元准备)------------------------------------	2
检查清单 2 ACU和Modem(室内单元准备)	14

#### 安装步骤

步骤1 安装天线	<ol> <li>16</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>19</li> <li>20</li> <li>21</li> <li>22</li> <li>28</li> <li>29</li> <li>20</li> </ol>
步骤8 天线锁定状态	29 30 31

### 附录

附录1 ACU简易操作指南	34
附录2 ACU 网页管理页面	38
HOME页面ANT LOCATION	39
HOME页面ANT POINTING	40



HOME页面RX VIEW , TX VIEW	41
HOME页面ACU IP VIEW	42
HOME页面ACU MONITOR	43
HOME页面VERSION	44
HOME页面MODEM INFO	45
SETTING页面ACU固件升级	46
SETTING页面CPI测试	47
SETTING页面接收参数设置	48
SETTING页面经纬度设置	49
SETTING页面俯仰角偏移设置TVRO模式	50
SETTING页面TVRO模式	51
附录3 固件升级	52
附录4 排障指引 -错误代码解析及解决方案	57
排障指引 -失效原因分析	61
排障指引-常见问题网页登录排障	62
排障指引-TVRO模式确认硬件是否故障	67
排障指引 ACU—键切换TVRO模式	72
排障指引-手动对星模式	75
排障指引-手动对星模式网页设置	78
排障指引-其他常见问题	79
附录5天线内部框图	83
附录6天线罩尺寸	84
附录7 P6A规格书	85
P6/P6E/P6+E规格书	86

### 产品首次安装检查表



#### 首次安装,请按照以下步骤操作。每完成一个步骤打勾√,确保产品得到正确安装和使用。

检查清单1 天线安装位置 (室外单元准备)						
1	注意:保持安全距离以防止辐射危害。	Page 2	完成( )			
2	确保俯仰角范围 -10°~115°内无障碍物存在。	Page 3	完成( )			
3	检查安装位置是否合理。	Page 4	完成( )			
4	检查安装柱是否足够坚固。	Page 5	完成( )			
5	打开纸箱,打开天线外罩。	Page 9	完成( )			
6	检查纸箱内物料清单。	Page 12	完成( )			
7	检查线材。	Page 13	完成( )			
8	确认系统连接线路图。	Page 14	完成( )			
	检查清单2ACU和Modem(室内单元准备)					
9	检查ACU。	Page 15	完成( )			
10	检查ACU, Modem(调制解调器)和交换机的连接。	Page 16	完成( )			

## **检查清单1** 天线安装位置 (室外单元准备)



步骤1:注意:天线正常工作状态下,尤其是在发射信号时,确保人在天线的辐射危险区域外(距离天线15m以上)。



#### 天线正常工作状态下安全警示





步骤 2:确保天线俯仰角范围 -10°~115°内无障碍物存在。确保天线避开障碍物干扰,充分发射和接收卫星信号。 最佳安装位置为天线指向天空时360°无障碍物遮挡。







步骤 3:检查安装位置是否合理,最优位置需具备:

(1) 振动最小(尽可能远离发动机)。

(2)与雷达保持安全距离(避免安装在雷达天线±15°扇形区域内,与雷达保持至少3米的距离)。







步骤 4:检查安装柱的坚固性。 确保安装柱具备以下特性: (1)有足够的高度,避开任何障碍物。 (2)安装底板的平坦度好,安装平面平整度在 3.0 mm以下。 (3)底部固定孔位周围40mm以上位置裸露金属,保证接地良好。 (4)足够结实,可承受 60kg重量。





#### 安装选址和案例分析

以下安装示例为最佳安装



















#### 安装选址和案例分析

以下安装示例**不是最佳选址,可以优化** 





离桅杆较近,如果天线指向桅杆方向,则指向刚好被遮挡















#### 安装选址和案例分析

以下安装示例**不是最佳选址,必须改善优化** 

















太接近桅杆,遮挡区域较大。需要重新选址,远离遮挡物,同时安装支架尽可能做更高,以获取更多无遮挡空间。





步骤 5.1:打开纸箱。







步骤 5.2: 拆开天线罩, 然后拆卸所有用于确保安全运输的红色固定螺栓及固定支架。



P6/P6E/P6+E 内部固定螺栓及支架位置

P6A内部固定螺栓位置







步骤 6:检查纸箱内的物料清单。





<b>Sa</b> .,	Visiterial	Quantity	Picture	Factorycheck	Unw Obeck
1	User Manuel FerQuisk Invisitation	12			
z	Antenna(ODU)	<u>.</u>			
2	80J	1	-		
4	15m Coasiel Cable	2	0		
2	L 55 Calde	2	Q		
8	Let Network Cable	z	0		
i	Lm Power Supply Cable	3			
	N-F converser	1	22		
ÿ	4mm Hex∓ey	1	L	· · · · ·	
io	Smm Hexiley	1	L	i	
u	MS Hex Nut		28	2	
12	við Spring Washer		980		
13	MS Rat Wather	1	38		
14	Spare Connector for Coaxial Cobie		1. Contraction of the		
15	USR fixes disk	1	-11		
	244	INCL	Destatly	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	

Material Checklist of KINGS&T P6





- 2\*15米同轴线缆(RG6黑色)
- 2\*1米同轴线缆(RG179金色)
- 2\*0.4米网线
- 4\*N-F射频转换接头
- 1\*5米防水密封胶泥



黑色RG6 同轴线缆

金色RG179 同轴线缆

0.4米网线

防水密封胶泥

2166 防水胶液 Mastic Tape

N-F射频转换接头





## **检查清单1** 天线安装位置 (室外单元准备)

步骤 8:确认系统连接线路图





- 如果所提供的15m RG6 同轴线长度不符合 布线需求,可以根据长度需求选择以下规格 的同轴线:
  - -小于20m:RG6
  - -小于50m:RG11
  - -小于100m:LMR400
  - -小于200m:LMR600
  - 注意:同轴线阻抗为75 ohm,线材损耗 为<20dB@2.5Ghz。





步骤 9:检查ACU。检查后面板每个端口所需的连接。

ACU 前面板



ACU 后面板



14





步骤10:检查天线控制器, Modem和交换机的连接。











用以下配件将天线固定在安装柱平台上。









确认所有线路连接正确。



天线连接示意图



连接好后请用防水胶泥密封接头





Modem连接示意图



打开ACU电源,ACU开始初始化。



操作视频





▶ 可能会显示如下错误. 这表示ACU不能与天线正常通讯。 请检查所有线缆连接(TX,RX 线缆接错与否,F转N头是否紧固),然后重启系统。





SET IP



操作视频



点击OK, 进入SETUP MODE---2. SET IP 设置ACU的IP地址和PORT,此设置需要和MODEM的配置文件一致, 这样ACU和MODFM才能实现诵讯。 GW可以设置为MODEM 的IP SM为子网掩码,默认设置255.255.255.0







用网线把电脑连接ACU的任一网口,**并确认电脑IP和ACU的IP在同一网段**,然后浏览器输入ACU的IP。 登录账号USER:KINGSAT (注意大写)Password: 1234 按照以下"VSAT天线网页快速设置指南"操作。

192.168.3.2/home.html			
		Unan In ain	
		User login	
	user	KINGSAT	
	pword		
		Sign in	
L			J





### 步骤1 设置锁星模式Lock Mode Setting

进入SETTING页面,在Lock Mode Setting设置上选择MOD,即MODEM模式,点击Enter保存。

Local Time: 2022-03-30 13	:08:25	SAT: 122 7E	Status: Tracking	AC S	U Restart 60% 81%
	Lock DVI * DVB	Mode Setting 8* OAGC  MOD is same as TVRO mode	Hacking		
	ACU & Modem		otocol		
		Type: Direct v Enter			
	RX Pa	rameters Setting	w		
此设置也可在ACU上完成。			SET LOCK	MODE	16 U

点击OK---1.SET LK MODE,选择3.MOD, 然后按BACK并SAVE保存。





### 步骤2 设置ACU IP和选择通讯协议Protocol

在SETTING页面,首先在ACU IP Setting for OPENAMIP选项设置ACU的IP和PORT,按Enter保存。此IP是保证ACU和 MODEM能正常通讯,务必设置正确。在ACU & Modem communication protocol选项选择使用的modem型号。 默认是OpenAMIP-iDirect。设置完成后,按Enter保存。

ACU IP Setting for OPENAMIP	ACU & Modem communication protocol
IP 192 168 3 2	Protocol: OpenAMIP V
PORT 4006	Type: Direct 🗸
Enter	Enter

#### 此设置也可在ACU上完成。

点击OK---2.SET IP,此IP项为ACU的IP, SM为子网掩码, 默认设置255.255.255.0。GW为Gateway网关IP可以设置为 MODEM 的IP。设置完成后按BACK并SAVE 保持设置。





#### 步骤3确认IP设置

#### 回到HOME页面,在ACU IP VIEW这个子页确认ACU OPENAMIP IP和PORT 是否保存设置成功。





### 步骤4确认OPENAMIP通讯协议是否工作

如果ACU IP和MODEM IP以及PORT设置正确,ACU和MODEM会实现通讯。在HOME页面上,可以看到OPENAMIP:Connected,同时在右边的OPENAMIP Monitor上打勾,如果ACU和MODEM正常通讯,就会打印出相互之间的通讯指令。如果没有任何指令输出,证明ACU和MODEM之间通讯出错。

HOME MONITOR	SETTING CONTACT US	sat: 133.7E	<sup>Status:</sup> Search	S 43% Q 0%
ANT LOCATION ANT Latitude: 12:0005 H Latitude: 10:003 E OFE Humber: 36 URC -0	POINTING Get Gyro Info Manual Pointing Turpet Gureat 42 1964 Degres 192 Bege	RX VIEW RX,IF: 1340.1 WM 105 D0 9750 M0 NCL: VIX RX,MVX,SR: 5170 M4 NC Threshold: 25 Look Mede: M09	TX VIEW SAT: 130.78 TLJF: 1240.5 MM: BUC LD: 12000 MM: FOL: MER TL_Bandwidth: 30037 MM:	[185047344]]Tx:w 1 22.806528 112.50952 00008000 x 1 0 w 1 2000000 [185047341]R:1 0 0 [185047342]R:1 0 0 [185047342]R:1 0 0 [185047342]R:1 0 0 [185047342]R:1 0 0 [185047346]R:1 0 0 [185047346]R:1 0 0 [185047346]R:1 0 0
ACU IP VIEW ACU OFENMET IF: 102.108.3.2 ACU OFENMET FF: 102.006 NDC: 42.06.44.09.44.09 ACU FF: 102.108.3.4 Submak: 555.255.05 Gateway: 102.108.3.106 NDC: 42.66.45.00 E4.99	ACU MONITOR BOY Wilters (Newal is 409): 40 V ADV Wilters (Newal is 200): 23.7 V Total Zever: 33.0 V Sawe Officat: 0 Degree ACC Value: 33700 Wetwork: Officine OFEDWET: Cemented	VERSION M-dal VSATME ID: 0220711A ADM: 91.0 00 Apr 0 2022 BBU: W4.3.8 Apr 17 2022	MODEM INFO Cennels: Cennetted Buedhate: 115000 Reduce SF (202046 Ba SER: -10 Status: Valling for No Look	实时监控窗 ② CREANLIP Munitor Serect CREANLIP Munitor Communication Konitor OFFERMIP Munual Debug

此时,在ACU显示屏可以看到OPENAMIP双箭头图标闪烁, 证明ACU和MODEM正在通讯。





### 步骤5 等待天线锁定Tracking

当ACU和MODEM通讯正常,MODEM会把<mark>锁星的RX参数传到ACU</mark>。此时可以在RX VIEW这里确认所有RX的参数, 是否和MODEM的配置文件一致。此时只需要等待天线锁定。

HOME MONITOR	SETTING CONTACT US	sat: 133.7E	Search	S 43% Q 0%
ANT LOCATION ANT Latitude: 22.0005 B Latitude: 113.0003 F qf5 Munker: 35 VRC 40	POINTING Get Gyro Info	EX VIEW EL_IF: 1240.1 M/c ILB 10: 9750 M/c N/L V/R ILP/N/L 51: 5170 M/c A/C Threshold: 25 Lock Mode: M09 <b>锁星的RX参数</b>	TX VIEW SAT: 130.78 TLTT: 1240.5 MMz MC LD: 12000 MMs MC LD: 12000 MMs TL.Fundwidth: 30837 MH:	1155.00232000000         1.0         = 1           115.00232000000         1.0         = 1           22.8050531         115.0025700000000         1           115.002570000000         1         0           11560477340138:1.0         0         1           11650477340138:1.0         0         1           11650477340138:1.0         0         1           11650477340138:1.0         0         1           1165047540138:1.0         0         1           1165047540138:1.0         0         1           1165047540138:1.0         0         1           1165047540138:1.0         0         1
ACU IP VIEW ACV OPERMIT IF: 192.166.3.2 ACV OPERMIT FORT: 4006 MCV IF: 192.168.3.4 Submach: 255.295.295.0 Gateway: 192.168.3.168	ACU MONITOR 100 Voltage (Sereal is 49V): 40 V AUV Voltage (Sereal is 24V): 23.7 V Total Peres: 33.6 V Sker Officat: 0 Repres ACC Voltage: 33700 Sketvaž: Officas	VERSION Nodel: VSATTOE ID: 0020711A AUG: V10.00 Apr 0 2022 BBU: V4.3.0 Apr 17 2022	MODEM INFO Console: Connected Buddate: 115000 Rude SB: GO2046 Ruds SB: GO2046 Ruds SB: -10 Status: Waiting for Bu Look	CFEMANIP Nonitor Saweba Cemaunication Monitor
NAC: 42. 86. 4b. 08. 84. 99	OPENAMIP: Connected			OPENAMIP Nanual Debug

在ACU界面上,如果要查看RX的参数,也可以按右键2次, 到RX VIEW这一页,能看到锁星用到的RX所有参数。

RX VIEW	1/5	KINGSAT
SAT: <u>133.7E</u> LO: <u>9750</u> POL: U SKEW: 0	BC_F RXIF RXBW	RQ:1711040KHz :1340.1MHz :51750 KHz



### 步骤6锁定状态

当所有设置正确后,ACU收到MODEM反馈回来的L10和L11指令后,天线就处于锁定状态,会显示Tracking。此时可以确认信号的Q值

当Q>30%,证明信号稳定,天线会保持稳定锁定。

当Q<30%,证明信号弱,原因可能识有遮挡或者信号本来就弱。此时天线会保持锁定一会,然后转动,去寻找更强的信号点。

HOME MONITOR	SETTING CONTACT US	sat: 133, 7E	Status: Tracking	5 955 9 875	
ANT LOCATION ANT Latitude: 22,0008 J Latitude: 23,0003 J 975 Stake: 36 UTC - 6	POINTING Get Gyro Info Manual Pointing Forget Europe X December 58, 90 percent 16, 90 perc	RX VIEW           ML_IF:         1300.1 MOR           LDD 10:         9700 MOR           YOL:         YEB           MC Threshold. 25         Leek Mode:	TX VIEW           FAT:         133.78           TX_11240.5 MHz           WE LD:         1200.0 MHz           FOL:         HERON DHZ           TX_backidth:         30837 HHz           TX_backidth:         30837 HHz	Discover seconda act v v (1660/1746/5/174:s 1 0 0 (1660/1746/5/174:s 1 0 1 (1660/1746/5/174:s 1 0 0 (1660/1746/5/174:s 1 0 (1660/1745/5/174:s 1 0	
ACU IP VIEW ACU OFEMMER IF: 192.160.3.2 ACU OFEMER TART: 4006 MAC AC AF 64 08 54 98 ACU IF: 192.160.3.4 Submass: 552.555.0 Gatework 192.160.5.160 RAC: 42.56.46.00.54.99	ACU MONITOR HOW Valies (Bresal is 497): 48 V 407 Valies (Bresal is 247): 23.0 V Total Prove: 502.8 V Size Officie: D Bayes ACC Value: 44300 Retwork: Officie Officie Officie CHEMONI: Commented	VERSION Model: VAITOR ID: OXENTIA ADE: VI.0 00 Apr 6 3027 BDE: VA.3.8 Apr 17 3022	MODEM INFO Consola: Cranweted Beedhar: 115000 Rechar DR: 00704 Br DRR: 12.9 Status: Vailing for Ampioition	InsortWashint 1 of L1 o     InsortWashint 1 if L1 if     InsortWashint 1 if L1 if     InsortWashint 1 if     InsortWashint1 if     I	

此时在ACU显示屏幕上,会显示Tracking, 同时Q值也会和网页界面显示一样。









当天线设置完成后,需要确保ACU屏幕显示以下两个图标, 天线才处于正常工作状态。

扫 码 观 看 操 作 视 频

- (1) GPS图标:开机1分钟左右,GPS图标显示出来。2分钟左右GPS图标会变为航向图标,天线获取航向角。
- (2) OPENAMIP图标: 当ACU和MODEM实现通讯, OPENAMIP图标会在一直闪烁。

开机后ACU依次显示以下图标。



(1)开机1分钟左右,GPS图标显示出来,2分钟左右航向图标显示出来。 (2)OPENAMIP图标在闪烁,证明ACU和MODEM一直在实时通讯。

### 步骤8天线锁定状态



当天线处于锁定状态,ACU上会显示Tracking,同时能看到Q值的信号条。

		÷			
KINGSAT MOD	● ≠ ◀ 04/19 10:16 SNR R×: 2059.5 U				
Tracking	Q 50% 113.51E 22.83N	100	<b>.</b>		
		Ģ		ОК	BACK

把ACU的console和MODEM的console用网线连接,设置正确的BaudRate,ACU可以读取MODEM的状态信息(目前此功能只支持iDirect X5,X7和IQ200) 在ACU面板,按向上键,会显示MODEM INFO VIEW界面,可以在此页面读取MODEM的信息。主要看MOMDE的S/N序列号和接收信噪比RX SNR。

当SNR<4,证明此时信号弱,此时链路很难建立,不能正常上网。 当SNR>6,证明此时信号稳定,链路能稳定建立,可以正常上网。 当SNR>10,证明此时信号很好,链路达到最佳,可以正常上网。 在Status上,可以看modem实时状态,In Network代表设备在网。

> MODEN INFO VIEW Modem Type:IQBoard S/N:006715 Version:2.0.0.1 SNR:0.2 RXP:-41.0 TXP:-40.0 Statusiin Network





#### 把PC连上ACU的任一网口,先进行PING包测试,看是否可以PING通ACU和MODEM。 最后把PC设置自动获取IP,看是否能获取MODEM分配的IP,是否可以上网。





扫码观看

室内单元

步骤9 测试链路





PC测试链路OK后,即可在ACU的网口接入更多的IP设备,正常使用网络,如下图所示。









如果需要接入带VLAN设置的VOIP电话机,需按照如下连接。





## 附录1 ACU简易操作指南




### 附录1 ACU简易操作指南



主页面说明:



34





#### VIEW页面说明:

按ACU上的方向键右键"▶",逐页显示以下页面。

RX VIEW         1/5         KINGSAT           SAT:113.2E         BC_FRQ:1711049KHz         LO:           LO:         10600         RXIF:2059.5MHz           POL:         U         RXBW:9000         KHz           SKEW:         0         AGCT:25         MODE: MOD	IP VIEW 2/5 KINGSAT IP: 192.168.003.002 SM: 255.255.255.000 GW: 192.168.003.168 PORT: 04006	TX VIEW 3/5 KINGSAT SAT: <u>113.2E</u> TXIF: <u>0000.0</u> HHz L0: <u>12800</u> TXBW: <u>07500</u> KHz POL: <u>H</u>
SAT 目标卫星经度。 BC FRO 信标中频频率。	IP ACU的IP地址。	SAT 目标卫星经度。
L.O. LNB本振。 RXIF 接收信号中频频率。	SM 子网掩码。	IXIF 友躬信号IX甲颏频率 TXIF=TX_Frequency-BUC L.O.
RXIF=RX_Frequency-LNB L.O. RXBW 接收信号带宽。	GW 网关。一般设定为MODEM 的IP。	L.O. BUC的本振频率。
AGCT AGC1 限。 POL 接收信号RX的极化方式,分别为H(水平),V(垂直)。 SKEW 极化偏移角度,默认为 0 度。 MODE 镜星模式,分别有四种锁星模式,分别为:DVB,AGC,MODEM,BEACON。	PORT 端口号。需设定为OPENAMIP通讯指定端口号。	DW 2月16号14年息。 POL 发射信号TX的极化方式。分别为H(水平),V(垂直)。

STATU ADU:2 BDU:4 LNB:1 LATLO	SULEW         4/5         KINGSAT           3.8U         AZ:181.02         POW:99.6         W           8.0U         EL:63.22         S         S           3.0U         AC:355         B         S           N0:22.83N         113.51E         GPS:32         S	VER NODEL ADU: BDU:	SION         5/5         KINGSAT           : USATP6+         ID:         7EC1E41D           Jun 28 2021         U4.0.02           May 22 2021         U3.6.8
ADU BDU LNB AZ EL LATLONG GPS	给天线单元供电,正常为24V。 给ACU单元供电,正常为48V。 LNB的极化电压,18V表示水平H,13V代表垂直V。 天线方位角。 天线俯仰角。 天线经纬度。 当前接收GPS信号的卫星数目。	MODEL ID ADU BDU	天线型号。 天线D唯一标识号。 天线主成软件版本。 ACU软件版本。

### 附录1 ACU简易操作指南





### 附录2 ACU 网页管理页面



#### 在HOME主页上,所有的天线状态信息都会显示在各个子页中。

		Tracking	Q <b>6</b> 4%
ANT LOCATION Latitude: 22.8337 M Longitude: 113.5093 E GFS Munker: 10 UTC +8 UTC +8 UTC +8 UTC +8 ANT POINTING Get Gyro Info Manual Pointing EL* Longitude: 12.8337 M Current AZ 180.79 Degree EL 63.30 Degree 63.30 Degree	RX VIEW           RX_IF:         2059.5 MHz           LND         10600 MHz           POL:         VER           RX_BW/KU_SR:         9000 KHz           AGC Threshold:         25           Look Mode:         NDD	TX VIEW SAT: 113.2E TX_IF: 0.0 MMr BUC LD: 12500 MMr POL: HOR TX_Bandwidth: 7500 KMr	[1647337895]Rx:L 1 1 L 1 1 [1647337895]Rx:L 0 0 L 0 0 L 0 0 0 ▲ 0 L 1 0 [1647337894]Tx:w 1 22.833719 113.509556 000000000 [1647337896]Rx:L 1 0 L 1 0 [1647337896]Rx:L 1 0 L 1 0 [1647337897]Rx:L 1 0 L 1 0 [1647337897]Rx:L 1 0 L 1 0 [1647337898]Rx:L 1 0 L 1 0 [1647337898]Rx:L 1 0 L 1 0 [1647337896]Rx:L 1 0 L 1 0 [164733790]Rx:L 1 0 L
ACU IP VIEW         ACU MONITOR           ACU OPENAULF IF:         192.168.3.2           ACU OPENAULF PORT:         4006           ACU OPENAULF PORT:         4006           MAC: a2.66.40.06.498         ADU Voltage (Mormal iz 44V): 23.7 V           MAC: a2.65.255.255.0         Skew Offset:           SubMask: 255.255.255.0         ACC Value:           MAC: a2.66.4b.08.64.99         Wetwork:           MAC: a2.66.4b.08.64.99         OPENAULF:	VERSION Hodel: VSATP8 ID: 032D711A ADU: V1.0.04 Ner 3 2022 DDU: V4.3.2 Ner 9 2022	MODEM INFO Console: Unconnected BaudRate: 115200 Modem SB: 000000 Rx SWR: 0 Statux:	1047337003Rx:1 1 1 L 1 1         1647337004Jrx:w 1 22.833720         113.50958.000000000         1647337004Jrx:l 1 L 1 1         1647337005Rx:L 1 L 1 1         1647337007Jrx:s 1 1         1047337007Jrx:s 1 1         11547337007Jrx:s 1 1         11647337007Jrx:s 1 1         11647337007Jrx:s 1 1         11647337007Jrx:s 1 1         11647337007Jrx:s 1 1         117500Jrx:s 1 1         118500Jrx:s 1 1         118500Jrx:s 1 1         118500Jrx:s 1 1         118500Jrx:s 1 1         11950Jrx:s 1 1

### 附录2 ACU 网页管理页面



#### 进入HOME页面后,可以在每个子页查看天线的运行状态。



### **附录2 ACU 网页管理页面** HOME页面---ANT LOCATION



#### 子页ANT Location天线位置信息

此页面显示天线所在地的经纬度。此经纬度信息全部由天线的GNSS模块自动获取。

#### 其中, GPS Number 是模块实时获取到的GNSS卫星数目。

若GNSS模块出错或者受到干扰,可以通过手动模式设置本地的经纬度。

进入SETTING页面 -- GNSS Setting,设置完后按Enter保存。

ANT LOCATION	GNSS Setting
Latitude: 22.8336 M Longitude:113.5094 E	Longitude 113.5094  © E $\bigcirc$ W
VTC +8	Latitude 22.8336 ON OS
	Time:UTC+ 8
	Enter

#### 另外一种查看方式:

在ACU端,连续按右键5次,可以查看到实时GNSS信息。

STATUS VIEW	4/5	KINGSAT	
ADU: 23.8V	AZ:181.	02 POW: 99.6	U
BDU: 48.0V	EL:63.2	2	
LNB: 13.00 A	GC: 3503		
LATLONG: 22.	83N 113	<u>.51E</u> GPS: <u>3</u>	2

### **附录2 ACU 网页管理页面** HOME页面---ANT POINTING





### Gyro info罗经信号 绿色灯代表已经获取罗经信号,天线建立指北坐标系。 1)P6/P8硬件版本:此硬件版本的罗经信号是通过天线第一次 锁星后,建立坐标获取的,所以此罗经信号是虚拟的。 2)P6E/P8E内置指北硬件版本:此版本罗经信号是通过双GNSS 天线模块获取,为获取的真实指北坐标。

#### Manual Pointing 手动寻星功能

打勾开启该功能,天线会自动去除坐标系,AZ和EL电机停止。 如需调整天线方位角度,点击AZ+或AZ-,如需调整天线俯仰角度, 点击EL+或EL-,每点击一次步进0.5度。

### Target AZ & EL 目标方位角AZ和俯仰角EL

天线会自动基于当前坐标,算出目标卫星的方位角AZ和俯仰角 EL。Current会实时显示当前天线的AZ和EL角度。



## **附录2 ACU 网页管理页面** HOME页面---RX VIEW,TX VIEW

#### Lock Mode

锁星模式, 默认是MOD模式, 即MODEM模式。

#### AGC\_Threshold

AGC信号门限值设置。最大值255,最小值0,默认25。 此参数影响天线锁星的灵敏度,数字越低灵敏度越高, 天线转动越慢。

X_IF:	2059.5 MHz	SAT: 1	13.2E
MB LO:	10600 MHz	TX_IF: 0	0 MDHz
OL:	VER	BUC LO: 1	2800 MHz
X_BW/RX_SR:	9000 KHz	POL: H	OR
GC Threshold	: 25	TX_Bandwid	th: 7500 KHz
ock Mode:	MOD		

#### Rx parameters接收参数

接收参数有接收中频RX\_IF,接收本振LNB\_LO,极化POL, 带宽/符号率RX\_BW/RX\_SR,这几个参数非常重要, 是天线锁星所用参数。这些参数默认都是MODEM通过 OPENAMIP协议传给ACU。

如需更改,只能更改MODEM配置文件。

另外一种查看方式:

在ACU端,按右键,查看RX视图和TX视图页面。

#### Tx parameters发射参数

发射参数,SAT,TX\_IF,BUC\_LO,POL,TX\_BW 这些参数都是MODEM通过OPENAMIP协议传给ACU。 **Tx Enable 发射关断功能** TX发射关断功能。如把钩去掉,可以切断TX发射链路, 即关断MODEM和BUC之间的链路。



### **附录2 ACU 网页管理页面** HOME页面---ACU IP VIEW



#### ACU IP View IP地址信息

ACU的IP地址和OPENAMIP端口号PORT。此设置决定这ACU和MODEM是否能正常通信。 如需要设置,请进入SETTING页面ACU IP Setting for OPENAMIP。设置完成,按Enter保存。

ACU OPEN	AMIP IP:	192.168.3.2
ACU OPEN	AMIP PORT:	4006
MAC:	a2. f6. 4b. 08	. £4. 98
ACU IP:	192.168.3.2	6
SubMask:	255.255.255	. 0
Gateway:	192.168.3.1	
MAC:	a2. f6. 4b. 08	. £4.99

# ACU IP Setting for OPENAMIP



在ACU端,按右键,查看IP视图页面。



## 附录2 ACU 网页管理页面 HOME页面---ACU MONITOR



ACU MONITOR	ACU MONITOR控制器状态监控 BDU Voltage ACU给天线的供电,正常48V。
BDU Voltage (Normal is 48V): 48 V ADU Voltage (Normal is 24V): 23.7 V Total Power: 22.9 W Skew Offset: O Degree AGC Value: <b>35249</b> Network: Offline OPENAMIP: Connected	ADU Voltage         天线内部电源供电,正常24V。         Total Power         天线总功耗(包含室外单元和室内单元)         正常情况,天线搜到Search和锁定状态Tracking,只有接收链路在         工作,总功耗大概30-40Watt。         当天线发射链路TX 工作时,BUC会消耗更大功率,天线总功率         会到 80-110Watt。         Skey Offset         CPI调试用的极化偏移角度。         AGC Value         天线实时的信号强度。         Network
	Network

KINGSAT

GPS: 32

AZ: 181.02 POW: 99.6 W

检测天线是否在网。

#### **OPENAMIP**

当ACU和MODEM通过OPENAMIP协议正常通信时会显示Connected。 在ACU端,按右键5次,查看状态视图页面。

ADU:

STATUS VIEW 425

EL: 63.

AGC: 350

23.8V BDU: 48.0V

13.00

### **附录2 ACU 网页管理页面** HOME页面---VERSION



# VERSION

Model	•	VSATP8
woder		VSAILO

- ID: 032D711A
- ADU: V1.0.04 Mar 3 2022
- BDU: V4.3.2 Mar 9 2022

VERSION版本信息
Model
天线的硬件型号。
ADU Version:
Above Deck unit, 室外单元, 代表天线主板固件版本。
BDU Version:
Below Deck unit, 室内单元, 代表ACU固件版本。
ID:
天线的唯一标识号。

VE	SIO	1	5/5	KINGSAT
NODEL ADU:	Jun	28	2021	ID: 7EC1E41D U4.0.02
BDU:	May	22	2021	V3.6.8

在ACU端,按<mark>右键6次</mark>,查看版本信息页面。

### **附录2 ACU 网页管理页面** HOME页面---MODEM INFO



### MODEM INFO

Console:	Connected	
BaudRate:	115200	
Modem SN:	014135	
Rx SNR:	8.3	
Status: In	Network	



#### MODEM INFO 调制解调器状态信息

将ACU的Console和MODEM console口通过网线连接,ACU可以直接读取MODEM的信息。需要在SETTING页面对ACUConsole Port Setting设置波特率。

#### **ACU Console Port Setting**

○ 9600 ● 115200

Enter

#### iDirect IQ200 设置 115200 iDirect X5 X7 设置 9600

目前只支持以上三个MODEM型号,才能直接从ACU读取MODEM信息。

当正确连接后,可以实时显示MODEM的序列号SN,接收信噪比RX\_SNR和网络实时 状态Status。

在ACU端,按向上按钮显示所有调制解调器状态信息。

## 附录2 ACU 网页管理页面 SETTING页面---ACU固件升级

#### ACU固件升级

ACU的网页设置页面有升级ACU固件的功能,如下图。

### 选择升级文件bin,点击Upgrade,然后ACU会自动升级,大概20秒后完成升级动作。

需要重新登录ACU,在HOME页面子页VERSION 查看 BDU版本信息,是否为升级后的最新版本。



扫码观看 操作视频 KINGS/

www.kingsat-tech.com/cn

### **附录2 ACU 网页管理页面** SETTING页面---CPI测试



CPI的测试需要和NOC主站配合测试。

在ACU网页设置SETTING页面下, Other Function Setting 里把CPI Test Enable 打勾。 根据NOC要求,设置不同的极化Skew Offset度数,确认最佳的CPI值。NOC会要求天线极化顺时针(CW)转动天线1°,2° 或者逆时针(CCW)转动天1°,2°,对应需要在Skew Offset 填入 1,2或-1,-2, NOC会读取对应的CPI值。 最终NOC会提供最佳的skew offset 值,判断天线CPI是否达标。按Enter保存设置。

KINGS/

------ *肯赛特通信* www.kingsat-tech.com/cn

Other Function Setting				
WIFI Mo	WIFI Module Enable*			
* for ADU	* for ADU firmware upgrade			
CPI Test Enable 🗆				
Skew Offset	0	Degree		
*				
Enter				

47

### **附录2 ACU 网页管理页面** SETTING页面---接收参数设置



#### 接收参数设置

在**MODEM模式**下,RX的所有参数都是MODEM通过OPENAMIP协议传过来,若更改RX参数,需要更改MODEM配置文件。 在DVB或者AGC模式下,RX参数的修改可以手动设置。如下图所示,设置完成,可以回到HOME页面RX VIEW确认参数是否 设置正确。



## **附录2 ACU 网页管理页面** SETTING页面---经纬度设置



#### 经纬度设置

设置所在地区的时区,ACU通过GNSS模块自动更新本地时间。

正常情况下,天线的经纬度会自动获取。

但是如果GNSS模块有问题,或者由干扰出错时候,可以通过手动输入本地经纬度,按Enter 保存设置。

	Local Time: 2022-03-30 12:30:49           HOME         MONITOR         SETTING         CONTACT US         ]
GNSS Setting Longitude 113.5093 • E • W Latitude 22.8337 • N • S Time:UTC + 8 Enter	ANT LOCATION       ANT POINTING       Waiting Gyro info       RX VIE         Latitude: 12.8337 N       Image: Strate of the strate of

### **附录2 ACU 网页管理页面** SETTING页面---俯仰角偏移设置



俯仰角偏移设置

注意此设置需要KINGSAT指导下完成。

此设置主要解决天线EL传感器和天线结构配合出现偏移,导致天线锁星不能获取最佳信号值。此数值不能大于3°。 注意错误的设置会导致天线不能正常锁星。请联系KINGSAT原厂解决。



### **附录2 ACU 网页管理页面** TVRO模式



长按ACU的"BACK"按键5秒,可将天线从TVRO模式到VSAT模式来回切换。 当天线处于TVRO模式下,网页界面也能显示当前天线跟踪卫星的状态。 但是TVRO模式下,网页功能不用设置参数。如果需要设置TVRO参数,只能在ACU按键手动设置完成。

	NOW IT IS IV	KO mode. II you want	to modify setti	ing, piz switch to v	(SAI mode .
Satellite:	76.5E	Status:	Tracking	Longitude:	113.5093 E
Name:	Apstar 7	ADU voltage:	23.7	Latitude:	22.8337 N
Lnb type:	LINEAR	BDU voltage:	48	Number:	12
Lnb LO:	10600	LNB voltage:	13	Model:	VSATP6+
Polar:	VER	STB voltage:	0	ID:	032D711A
Frequency:	12561	AGC:	36694	ADU Version:	V4. 0. 02 Nov 19 203
Symbolrate:	12400	QU:	81	BDU Version:	V4.3.5 Mar 29 203
Tone:	22K				





### 固件升级示意图



## **附录3 固件升级** A.天线控制器ACU固件升级

正常情况下,出厂的天线控制器ACU的固件版本已经是当前最新的版本。 用户收到机器后,如需要更新,请按照以下步骤操作 1.从原厂或者代理商处获取ACU最新的固件版本; 2.将最新固件拷贝到U盘根目录; 3.保持天线控制器ACU电源关闭,插入U盘到天线控制器USB口; 4.按住"BACK"键,启动电源开关,不要松开"BACK"键,直到屏幕进入升级页面; 5.按"OK",进入升级,等待升级完成;

6.升级完成,系统自动重启。





扫 码 观 看 操 作 视 频







操作视频



1.准备一台安卓手机,安装易而达天线升级专用app"远程烧写器"。请联系厂家或代理商索取APP "RemoteWriter.apk"。



2.开启天线控制器ACU,选择Setup mode — 6. Set Others —Wifi On,即打开天线主板wifi升级模块开关。







3.打开安卓手机应用"远程烧写器",确保有网络连接,等待若干秒,从"检查资源"直到显示"获取资源成功",即从服务器 下载最新的固件完成。

4.点击"连接设备",显示需要连接wifi"SWD\_XXXXX",跳转到手机设置,连接该wifi。





### **附录3 固件升级** B.天线主板固件升级步骤

5.返回"远程烧写器"应用,进入固件列表,确认当前设备的固件版本。6.选取合适的固件版本,点击向上①图标升级。7.升级完成,并确认该版本是否为所选择升级的版本。



### **附录4 排障指引** 错误代码解析及解决方案



E01 天线主板初始化失败。

E02 天线供电检测出错,请检查相关线路。

E03 极化电机检测出错,请检查控制板和极化电机。

E04 天线主板调谐器出错,请检查调谐器和连接线。

E05 LNB检测出错,请检查LNB和控制板。

E06 陀螺仪检测出错,请检查陀螺仪板和连接线。

E07 俯仰(EL)电机检测出错,请检查俯仰(EL)轴的限位传感器,俯仰电机和传动皮带。

E08 方位(AZ)电机检测出错,请检查方位(AZ)轴的限位传感器,方位电机和传动皮带

E11 信标电路检测故障,请检查天线主板信标电路。

E12 横滚电机检测出错,请检查横滚(CL)轴的限位传感器,横滚电机和传动皮带。

E90 主板固件损坏。需要重新烧写主板固件。请联系厂家。

以上错误代码,涉及部件,参见下图。









## **附录4 排障指引** 错误代码解析及解决方案

#### E08 方位电机问题 检查方位电机是否卡顿



#### E03

极化电机问题 检查极化电机是否卡顿, 或者极化开关线端子是否松动















### 影响天线正常工作(链路中断)的因素(须知!!!)



A.硬件问题。天线指向误差或跟踪出错,可能涉及天线使用问题,软件问题,硬件结构问题,配件(LNB,BUC,motor,belt等)失效问题。



61

E.干扰问题。如天线安装位置离雷达和 其他RF发射源没有达到安全距离,天线 会受到不同程度射频源干扰,影响接收 效果。



B.安装问题。如天线安装选址不佳,会产生 遮挡,如桅杆遮挡,甲板房,烟囱的遮挡,码头 上的吊臂,高楼或者山峰等大面积物体遮挡, 影响天线无障碍指向卫星,导致接收效果欠佳。 注意 TX比RX对遮挡更加敏感。



F.天气问题。雨衰影响,天线终端所在位置 以及关口站所在位置下雨或者较厚的云层 都会影响卫星链路收发效果。



C.卫星覆盖问题。 若天线终端不在卫星波束范围 内,天线无法工作。



D.主站服务问题。 波束下服务未开通, 需要和NOC确认。



G.低仰角问题。因GEO卫星都在赤道上空, 天线在高纬度地区,天线指向仰角较低, 大浪情况天线指向和跟踪都会有较大误差, 影响收发链路。此为客观地理位置因素。



当天线长时间显示搜星中Search,不能锁星Tracking,需如何处理?





用网线把电脑连上ACU的任一网口,并设置电脑IP,保证让电脑IP和ACUIP在同一网段。在浏览器输入ACUIP。 登录账号USER:KINGSAT(注意大写)Password: 1234

192.168.3.2/home.html			
	u	lser login	
	user	KINGSAT	
	pword	•••	
		Sign in	





**KINGSAT®** 



检查1 确认目标卫星经度是否正确。

检查2 确认OPENAMIP通讯链路是否正常。打勾OPENAMIP Monitor窗口,看是否有指令输出。若有指令输出,代表ACU和MODEM已连通。

检查3 如果没有OPENAMIP指令输出,检查ACU OPENAMIP IP和PORT是否正确设置。

HOME MONITOR SETTING CONTACT US	SAT:	Status:	
	133.7E	Search	S 36% Q 0%
ANT LOCATION Latitude: 22.8337 M Longitude: 113.5093 E GPS Mumber: 12 UTC +8 Target Current AZ 196.55 Degree 141.49 Degree EL 54.93 Degree 53.37 Degree	检查 1 RX VIEW RX_IF: 1070.4 MMr LNB LD: 9750 MMr POL: VER RX_BW/RX_SR: 51750 KMr AGC Threshold: 25 Lock Mode: MDD	TX VIEW SAT: 133.7E TX_IF: 1240.6 MMr BUC LD: 12800 MMr FOL: HOR TX_Bandwidth: 30637 KMr	90.00.0 A 15 W 5 F [164355301]Tx:w 1 22.833737 113.509361 000000000 [1643553502]Tx:a 1 ≤ 1 0 [1643555302]Tx:a 1 ≤ 1 0 [1643555302]Tx:a 1 ≤ 1 0 [1643555302]Tx:a 1 ≤ 1 0 [1643555303]Tx:w 1 22.833737 113.509361 000000000 [1643555303]Tx:w 1 22.833737 113.509361 000000000 [1643555303]Tx:w 1 0 [1643555303]Tx:L 0 0 [164355530]Tx:L 0 0 [164555530]Tx:L 0 0 [164555550]Tx:L 0 0 [164555550]Tx:L 0 0 [164555550]Tx:L 0 0 [164555550]Tx:L 0 0 [164555550]Tx:L 0 0
ACU IP VIEW         ACU MONITOR         VER           ACU OPENAMIP IP:         192.168.3.2         BUU Voltage (Normal is 48V): 48 V         Mode           ACU OPENAMIP FORT:         4006         ADU Voltage (Normal is 24V): 23.7 V         ID:           MAC:         actents 48.64.98         ADU Voltage (Normal is 24V): 23.7 V         ID:           Submask:         0.0.0         Skew Offset:         D Bgree         BDU:           MAC:         a2.66.4b.08.64.99         AGC Value:         32276         BDU:           MAC:         a2.66.4b.08.64.99         OPENAMIP: Connected         OPENAMIP: Connected         DENCE	RSION MC del: V5ATF6+ Co : 032D711A Ba U: V4.0.02 Nov 19 2021 Mo U: V4.3.5 Mar 29 2022 Rx St	ODEM INFO onnole: Connected wadKate: 115200 odem SM: 020246 c SMR: -10 tatus: Waiting for Rx Look	[1648585307]Rx:: 0 0         [1648585308]Tx:: 1 22.833743         113.509358 000000000         [1648585300]Rx:: 0 0         [1648585300]Rx:: 0 0         [1648585300]Rx:: 0 0         [1648585301]Rx:: 0 0         [16485855312]Rx:: 0 0         [16485855312]Rx:: 0 0 <b>CORFLAMIP Monitor Savebt CORFLAMIP Monitor Savebt OPENAMIP Monitor Savebt OPENAMIP Monitor Savebt S10</b>



检查 4 确认经纬度信息是否正确。天线会基于此经纬度计算出跟踪卫星的AZ和EL角度。 检查 5 确认锁星模式Lock Mode是否为MOD模式。同时确认RX参数是否和Modem的配置文件一致。此参数非常重要!!! 如参数不一致,需要检查ACU OPENAMIP IP和PORT设置,或者MODEM是否有故障。



## 附录4 排障指引 TVRO模式确认硬件是否故障



在网页界面下,在**SETTING**界面选项**Lock Mode Setting**选择DVB,同时按Enter保存设置。 此时天线进入到TVRO模式。

2022-04-21 16:18:54			SAT:	
MONITOR	SETTING	CONTACT US	133.7E	S
		Loc	Ck Mode Setting VB* OAGC OMOD /B is same as TVRO mode Enter	





在卫星电视节目查询网站www.lyngsat.com,选择一颗在当地熟知的卫星用于测试。 在中国区域,可以选择138°E,108.2°E,76.5°E作为测试。这里以138°E为例。

Asia & Pacific - LyngSat 🗙	Ο	ACU VIEW	×   +	
- → C ☆ lyngsat.com/asia.html				
Nava at Lura Cat		<u>144.0°E</u>	Superbird C2	Ku 200903
News at <u>LyngSat</u> .		142.0°E	Apstar 9	CKu 210123
Lugansk 24		140.095	Express AM5	CKu 220413
on <u>Express Amo</u>		<u>140.0°E</u>	Express AT2	Ku 220406
Pervyy Deenvibilitenskii		<u>138.0°E</u>	<u>Telstar 18 Vantage (Apstar 5C)</u>	CKu 220208
on Express AM6		<u>136.0°E</u>	JCSAT 16	
Penaa		<u>134.0°E</u>	Apstar 6D	
Respublikanskiv		<u>134.0°E</u>	Apstar 6C	CKu 220101
on Express AM8		1	JCSAT 5A	CKu 200922
Shemaroo TV		<u>132.0°E</u>	Vinasat 1	CKu 220410
on <u>ChinaSat 12</u>			Vinasat 2	Ku 220412

## 附录4 排障指引 TVRO模式确认硬件是否故障



在lyngsat网站进入选择的卫星,然后选择一个电视频点作为测试,记录下电视频点的关键参数,如12721 V 43200 此时,根据这个参数需要进行以下数据处理。

🎟 Telstar 18 Vantage at 138.0°E - Ly 🗙	S ACU VIEW	×   +	选择本振频率LO,
$\cdot$ $\rightarrow$ C $\triangle$ $lyngsat.com/$	Telstar-18-Vantage.html		(选择原则是,
	12721 V tp 8B China 56-58 2/3	CCTV Entertainment       M         CGTN Documentary       S         Beijing TV International       M         Channel       M         Dragon TV International       M         Jiangsu TV International       M         Hunan TV International       M         Fujian Straits TV       M         Xiamen Star TV International       M         TVS 2 Southern TV       S         Shenzhen Satellite TV International       M         Henan TV International       M	<pre>PEG 当Freq&gt;11700时,LO选择10600, 当Freq&lt;11700时,LO选择9750) PEG 故现在12721&gt;11700, FR以本例选择LO为10600 PEG 然后计算接收中频RX_IF。 (参考公式RX_IF=Freq-LO) PEG 本例为12721-10600=2121 FRURx参数整理如下: PEG RX_IF 2121 PEG RX_IF 2121 PEG LO 10600 PEG Pol V PEG SymbolRate 43200</pre>
## 附录4 排障指引 TVRO模式确认硬件是否故障



按照上一步整理出来的Rx参数,

RX\_IF 2121---RX Intermediate Freq

LO 10600----LNB

**POL V**---Polarization

#### SymbolRate 43200----Bandwidth/SymbolRate

在SETTING页面里,填入RX Parameters Setting,按Enter保存设置。

<b>RX Parameters</b>	Setting	
Sat Longitude	138.0	●E○W
RX Intermediate Freq	2121	MHz
LNB	10600	MHz
Bandwidth/SymbolRate	43200	KHz
Polarization	• Vertical	⊖ Horizontal
AGC Threshold	25	
Enter		

## 附录4 排障指引 TVRO模式确认硬件是否故障



返回HOME页面,参看一下Rx接收参数是否保存成功。此时,只需要等待天线锁定Tracking。

sat: 138.0E	<sub>Status:</sub> Tracking	ACU Res 5 95% 95%
RX VIEW RX_IF: 2121 MHz LNB LO: 10600 MHz POL: VER RX_BW/RX_SR: 43200 KHz AGC Threshold: 25 Look Mode: DVB	TX VIEW SAT: 138.0E TX_IF: 1240.5 MHz BUC LO: 12800 MHz POL: HOR TX_Bandwidth: 30837 KHz	

如果一切顺利,信号没有遮挡,大概20-30秒天线就能成功锁定,显示Tracking。 KINGSAT天线就是利用TVRO模式来快速检验硬件是否有故障。非常实用的功能。





用TVRO模式检测硬件是否有故障,可以用如上的网页设置步骤。如没有带电脑,也可以通过直接操作ACU按键, 实现一键切换TVRO模式。在ACU面板上,长按BACK键5秒,此时ACU屏幕显示如下Switch to TVRO for Self-detect, 天线进入TVRO模式。









进入到TVRO模式,按上键,选择需要跟踪的卫星(已经内置了全球主流的卫星列表),按OK确认。此时天线就开始搜索该卫星。







#### 选择当地有效的卫星,大概20-30秒天线就能成功锁定,显示Tracking。

KINGSAT天线就是利用TVRO模式来快速检验硬件是否有故障。此方法比网页设置更快速更便捷,故常用于快速排障。

KINGSAT DUB	◀ 05×09 16:1:	2
Apstar 5	12354 V 43000	
138.0E	Q <b>2000 100 100</b> 98%	
Tracking.	113.51E 22.83H	ł

 Step 3. 360°移动手机,
 Step 4. 确ì

Step 4. 确认天线自动对准 方向和寻星软件指向方向 是否一致。



#### b.使用寻星软件,确认天线自动对准方向的准确性。

附录4 排障指引

手动对星模式

Step 1. 定位

40.4 AST	MTSAT-2	*
44.0 //51	MBSAT   SUPERBIRD-C2	*
13.5 AST	INMARSAT 4-F1	*
3.0 GT	KIZUNA (WINDS)	*
0.0	EXPRESS-AM 3 ( HIMAWARI-8 (MTSAT-1R)	*
8.0	APSTAR 6 (TELSTAR 18)	*
6.0 IST	N-STAR C	*
4.0 ST	APSTAR 6	*
2.0	JCSAT-5A   VINASAT-1	*
9.9 s I	ZHONGXING-20A	*
9.8 (=1	CHINASAT 1A (ZX 1A)	*
8.2 \1T	COM5 1	*
8.0 C1	JCSAT-3A   JCSAT-RA (JCSAT-12)	*
5.0	CHINASAT 6A	*

a. 下载手机应用"Dish Align"或类似的寻星软件,安卓系统可搜索"超级工程师"软件。







m

 Step 2. 选择目标卫星
 Step 3. 360°移动

 寻找信号最强点



#### 如果寻星软件对准方向和天线指向 方向不一致,原因可能有:

1. 天线误锁错误卫星 2. 天线有故障,工作不正常。

如果出现这种情况,可以尝试 将天线设置为Manual mode 手动模式进行手动验证。







#### 附录4 排障指引 手动对星模式

c. 将天线设置为Manual mode手动模式,手动对准验证卫星链路。



步骤3. 在寻星软件最佳位置停下,看VSAT是否能完成链路连接。看ACU是否有信号质量,看Modem是否能入网。





登录ACU网页界面后,在HOME页面下的ANT POINTING,把Manual Pointing **打勾**,此时天线进入手动对星模式。 点击EL+ EL-和AZ+ AZ-,天线会分别在俯仰角度和方位角度转动。每点击一次,步进度数为**0.5°**。 手动对星后,查看ACU主界面是否有Tracking和Q值显示,确认Modem是否能入网。



KINGS

------ 肯 赛 特 通 信 www.kingsat-tech.com/cn



如果ACU显示Init或者COMM ERROR,如何解决?

KINGSAT MOD	02/17 14:08	KINGSAT NO
133.7E	SNR Rx: 1340.1 V Q	1: CHECK IDU CABLE
Init	113.60E 22.93N	COMM ERROR.

KINGSAT MO	D	00/00	00:00
1: CHECK IDU CABLE	TO ODU'S	CONNE	CTION
2: RESTART SY	STEM		
COMM ERROR.	133	3.50E 1	2.83N

此时,代表ACU和天线主板的通信链路存在问题。

1.检查连接ACU和天线的Tx和RX两条同轴线,还有转接头,是否连接牢固。

2.如果接头没问题,可以按照下图方式测试,断开Tx线,测试此时电压,Tx线应该有48V输出。





3.断开Rx线,测试此时电压,Rx线应该有5V电压。



4. 若TX和RX电压均正常,但状态仍显示Init或者COMM ERROR,则检查ACU主板或天线主板是否有问题。ACU主板和天线主板问题需联系厂家。



如果ACU显示LOSS,如何解决?



此时问题是信号丢失引起。

1.检查天线是否有遮挡。

2.在ACU端设置参数AGC门限值AGC-T,在网页设置界面在SETTING页面下,修改RX parameters Setting下的AGC Threshold。

此值得范围是0-255,数值越小天线灵敏度越高,但是转动越慢。默认数值25。

如果显示Loss,可以尝试把这个数值改低,按Enter保存。

也可以在ACU面板上,按OK---Setup Mode---3.SET PARAM---1.EDIT SAT INFO---7.AGCT 设置对应的值,按BACK键退出保存。

RX Parameters Setting		
Sat Longitude	138.0	●E○W
RX Intermediate Freq	2121	MHz
LNB	10600	MHz
Bandwidth/SymbolRate	43200	KHz
Polarization	Vertical	○ Horizontal
AGC Threshold	25	
Enter		



如果ACU的OPENAMIP图标不显示,如何解决?



此时证明ACU和MODEM无法正常通讯。

1.检查ACU和MODEM的物理连接,即网线是否正确连接。

2.检查ACU的IP和Port设置。登录网页界面,在SETTING页面下,ACU IP Settingfor OPENAMIP设置正确的IP和PORT,

此设置需要和Modem的设置文件匹配。如不明白如何设置,请咨询服务运营商或者厂家。

ACU OPENAMIP IP: 192.168.3.2	ACO IF Setting for OPENAMIP
MAC: a2. f6. 4b. 08. f4. 98	IP 192 . 168 . 3 . 2
ACU IP: 192.168.3.26	
SubMask: 255.255.255.0	PORT 4006
Gateway: 192.168.3.1	









#### 











技术参数	
接收频率:	10.70 ~ 12.75 GHz
接收增益:	36dBi@12.5GHz
发射频率:	13.75 ~ 14.5 GHz
发射增益:	37.2dBi@14.25 GHz
G/T:	15.0dB/K (晴天, 30° 俯仰角)
极化方式:	仅支持交叉极化模式
交叉极化隔离:	≥30 dB
LNB:	Universal, PLL LNB
BUC:	6W (3W/4W 可选)
天线控制器规格	
尺寸 (长x宽x高):	48.2 X 30 X 4.5 cm
重量:	3.55 kg
显示屏:	128 X 64 LCD
Modem接口:	以太网/RS-232C
Modem通讯协议:	Open AMIP
供电要求:	100-230VAC 50-60Hz
Modem支持型号:	IDirect, Gilat, Hughes,
	UHP, SatPath, Newtec (其他Modem型号同步更新)

# 附录7 P6A 规格书

尺寸规格	
天线口径:	64 cm(25")
重量:	27KG(60lbs) (包括ACU, LNB 和6W BUC)
天线罩尺寸:	78 X 80 cm (31" X 31.5")
天线罩材料:	ASA
天线跟踪结构	
主支架:	2轴+极化跟踪
方位角范围:	0° to 690°
仰角范围:	0° to 95°
极化角范围:	自动,0° to 240°
位置获取:	内置 GNSS (GPS/Glonass/Galileo/北斗)
船体运动范围:	Roll: ± 20° @8~12 sec
	Pitch: ± 10° @6~12 sec
	Yaw: ± 8° @15~20 sec
跟踪精度:	自动跟踪电平 ≤ 1.0dB (R.M.S)
工作环境	
工作温度:	-25 ~ 55°C
存储温度:	-30 ~ 85°C
湿度:	最大100%@40°C
风速:	最大60m/sec 任意方向
防水等级:	IP56



## 附录8 P6/P6E/P6+E 规格书

尺寸规格	
天线口径:	64 cm(25")
重量:	40KG(88lbs) (包括ACU, LNB 和6W BUC)
天线罩尺寸:	78 X 80 cm (31" X 31.5")
天线罩材料:	ASA
天线跟踪结构	
主支架:	3轴+极化跟踪
方位角范围:	P6/P6E: 0° to 690° P6+E: 不限位
仰角范围:	-10° to 115°
横滚角范围:	± 30°
极化角范围:	自动, 0° to 240°
位置获取:	P6: 内置 GNSS P6E/P6+E: 内置Gyro
船体运动范围:	Roll: ± 20° @8~12 sec
	Pitch: ± 10° @6~12 sec
	Yaw: ± 8° @15~20 sec
跟踪精度:	自动跟踪电平 ≤ 1.0dB (R.M.S)
工作环境	
工作温度:	-25 ~ 55°C
存储温度:	-30 ~ 85°C
湿度:	最大100%@40°C
风速:	最大60m/sec任意方向
防水等级:	IP56

技术参数	
接收频率:	10.70 ~ 12.75 GHz
接收增益:	36dBi@12.5GHz
发射频率:	13.75 ~ 14.5 GHz
发射增益:	37.2dBi@14.25 GHz
G/T:	15.0dB/K (晴天, 30° 俯仰角)
极化方式:	仅支持交叉极化模式
交叉极化隔离:	≥30 dB
LNB:	Universal, PLL LNB
BUC:	6W (3W/4W可选)
天线控制器规格	
尺寸 (长x宽x高):	48.2 X 30 X 4.5 cm
重量:	3.55 kg
显示屏:	256 X 64 OLED
Modem接口:	以太网/RS-232C
Modem通讯协议:	Open AMIP
供电要求:	100-230VAC 50-60Hz
Modem支持型号:	IDirect, Gilat, Hughes,
	SatPath LIHP Newter



地址:广州市南沙区黄阁镇吉盛路2号莲丰创意园A栋

电话: +86-20-28662868 邮箱: sales@kingsat-tech.com

网址: www.kingsat-tech.com/cn